

定期点検整備記録簿(特定整備記録簿)写

3か月定期点検整備

自動車 登録番号	相模 830 あ 8158	依頼者(使用者) の氏名又は名称	株式会社 共生物流 相模原営業所 神奈川県相模原市田名 5708-1
型式 車台番号	2PG-FRR90S1 PRR90S1-7131366		
初度登録年月日	2018年 12月 28日	受付年月日	年 月 日 2024 06 26
点検(整備)時 の総走行距離	171,171	受付番号	81-84984

点検の結果及び整備の概要 [3] (□) [12] (□+□) ☆印は走行距離によって省略できる項目

■ステアリング装置	
ハンドルの操作異常/ハンドルの遊び、がた	<input type="checkbox"/>
☆ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ	<input type="checkbox"/>
☆ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み	<input type="checkbox"/>
☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷	<input checked="" type="checkbox"/>
ロッド、アーム類のホールジョイントのダストブーツの割裂、損傷	<input type="checkbox"/>
☆ステアリング・ナックルの連結部のがた	<input type="checkbox"/>
ホイール・アライメント	<input type="checkbox"/>
パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷	<input type="checkbox"/>
☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ	<input type="checkbox"/>
☆パワー・ステアリングのオイルの量	<input type="checkbox"/>
パワー・ステアリングの取付けの緩み	<input type="checkbox"/>
■ブレーキ装置	
ブレーキ・ペダルの遊び	<input type="checkbox"/>
ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間	<input type="checkbox"/>
ブレーキのきき異常	<input type="checkbox"/>
バーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ(ホイール・パークの作動)	<input type="checkbox"/>
バーキング・ブレーキのきき異常	<input type="checkbox"/>
ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態	<input type="checkbox"/>
ブレーキ液の量	<input type="checkbox"/>
ブレーキ・マスター・シリンダの機能、摩耗、損傷	<input type="checkbox"/>
ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷	<input type="checkbox"/>
ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷	<input type="checkbox"/>
ブレーキ・チャンバのロッドのストローク	<input type="checkbox"/>
ブレーキ・チャンバの機能	<input type="checkbox"/>
ブレーキ・バルブ、クリック・レリーズ・バルブ、リレー・バルブの機能	<input type="checkbox"/>
ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり	<input type="checkbox"/>
ブレーキ倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能	<input type="checkbox"/>
ブレーキ・カムの摩耗	<input type="checkbox"/>
ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間	<input type="checkbox"/>
☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗	<input type="checkbox"/>
ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷	<input type="checkbox"/>
ブレーキのバック・ブレートの状態	<input type="checkbox"/>
☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間	<input type="checkbox"/>
☆ブレーキ・パッドの摩耗	<input type="checkbox"/>
ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷	<input type="checkbox"/>
センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み	<input type="checkbox"/>
センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間	<input type="checkbox"/>
センタ・ブレーキの摩耗	<input type="checkbox"/>
センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷	<input type="checkbox"/>
二重安全ブレーキ機構の機能	<input type="checkbox"/>
■走行装置	
☆タイヤの空気圧/☆タイヤの亀裂、損傷	<input type="checkbox"/>
☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スペア・タイヤの空気圧	<input type="checkbox"/>
ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み	<input type="checkbox"/>
ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷	<input checked="" type="checkbox"/>
リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷	<input type="checkbox"/>
☆フロント・ホイール・ベアリングのがた	<input type="checkbox"/>
リア・ホイール・ベアリングのがた	<input type="checkbox"/>
■サスペンション	
リーフ・スプリングの損傷	<input type="checkbox"/>
リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷	<input type="checkbox"/>
リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた	<input type="checkbox"/>
コイル・スプリングの損傷	<input type="checkbox"/>
コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた	<input type="checkbox"/>
コイル・サスペンション各部の損傷	<input type="checkbox"/>
エア・サスペンションのエア漏れ	<input type="checkbox"/>
☆エア・サスペンションのペローズの損傷	<input type="checkbox"/>
☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷	<input type="checkbox"/>
エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能	<input type="checkbox"/>
ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ	<input type="checkbox"/>
■動力伝達装置	
クラッチ・ペダルの遊び	<input type="checkbox"/>
クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間	<input type="checkbox"/>
クラッチの作用/クラッチ液の量	<input type="checkbox"/>
☆トランスマッision、トランスファのオイルの漏れ	<input type="checkbox"/>
☆トランスマッision、トランスファのオイルの量	<input type="checkbox"/>
☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み	<input type="checkbox"/>
ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの割裂、損傷	<input type="checkbox"/>
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスブルайн部のがた	<input type="checkbox"/>
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた	<input type="checkbox"/>
☆デフレンシャルのオイル漏れ/☆デフレンシャルのオイル量	<input type="checkbox"/>
■電気装置	
☆スパーク・プラグの状態/点火時期	<input type="checkbox"/>
ディストリビュータのキャップの状態	<input type="checkbox"/>
バッテリのターミナル部の緩み、腐食	<input type="checkbox"/>
電気配線の接続部の緩み、損傷	<input type="checkbox"/>
■エンジン	
低速、加速の状態	<input type="checkbox"/>
排気ガスの色/CO、HCの濃度	<input type="checkbox"/>
☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷	<input type="checkbox"/>
シリンドラ・ヘッド、マニホールド各部の緩付状態	<input type="checkbox"/>
エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ	<input type="checkbox"/>
ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却水の漏れ	<input type="checkbox"/>
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置	<input type="checkbox"/>
メターリング・バルブの状態	<input type="checkbox"/>
プローバイ・ガス還元装置の配管の損傷	<input type="checkbox"/>
燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷	<input type="checkbox"/>
チャコール・キャニスターの詰まり、損傷	<input type="checkbox"/>
燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能	<input type="checkbox"/>
触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷	<input type="checkbox"/>
二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能	<input type="checkbox"/>
一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態	<input type="checkbox"/>
■附属装置等	
ホーンの作用/ワイパーの作用	<input type="checkbox"/>
ウインド・ウォッシャーの作用/デフロスターの作用	<input type="checkbox"/>
■メンテナンスに関するアドバイス	
トヨタビアンカ スアフヤ清潔	

●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上) ●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ

	前 輪	右 輪	前 輪	左 輪	前 輪	右 輪	前 輪	右 輪
前 輪	前 輪	右 輪	前 輪	左 輪	前 輪	右 輪	前 輪	右 輪
後 輪	前 輪	右 輪	前 輪	左 輪	前 輪	右 輪	前 輪	右 輪
後 輪	前 輪	右 輪	前 輪	左 輪	前 輪	右 輪	前 輪	右 輪
後 輪	前 輪	右 輪	前 輪	左 輪	前 輪	右 輪	前 輪	右 輪

☆印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車が対象。
◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

事業場名 所在地 認証番号	南関東日野自動車株式会社 相模原支店 神奈川県相模原市南区当麻3590番地 電話 042-777-6150 認証番号 第2-4757	車検満了日 2024年 12月 27日
点検年月日	次回点検年月日	
2024年 6月 26日	2025年 9月 日	
整備完了年月日	整備主任者の氏名	
2024年 6月 26日	井手	