

|      |      |   |    |   |    |   |          |   |
|------|------|---|----|---|----|---|----------|---|
| 事業用等 | 点検   | ✓ | 交換 | × | 締付 | T | 省略       | P |
|      | 該当なし | ✓ | 修理 | △ | 清掃 | C | ③ (□)    |   |
|      | 特定整備 | ○ | 調整 | A | 給油 | L | 12 (□+□) |   |

### 点検の結果及び整備の概要

#### ■ステアリング装置

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ハンドルの操作具合                       |
| <input type="checkbox"/>            | ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ           |
| <input type="checkbox"/>            | ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ステアリングのロッド、アーム類の緩み、がた、損傷        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ロッド、アーム類のボールジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ステアリング・ナックルの連結部のがた              |
| <input type="checkbox"/>            | ホイールアライメント                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | パワー・ステアリングのオイルの漏れ、量             |
| <input type="checkbox"/>            | パワー・ステアリングの取付けの緩み               |

#### ■ブレーキ装置

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキのきき具合                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | パーキング・ブレーキのきき具合                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付け状態                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ液の量                                 |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキのマスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの磨耗、摩耗 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ・チャンパのロッドのストローク                     |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキ・チャンパの機能                            |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレー・バルブの機能       |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり                    |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキ倍力装置の機能（油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブ）     |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキ・カムの摩耗                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗                  |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷                          |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキのバック・プレートの状態                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ・ディスクとパッドとのすき間                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ・パッドの摩耗                             |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間                 |
| <input type="checkbox"/>            | センタ・ブレーキのライニングの摩耗                       |
| <input type="checkbox"/>            | センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷                      |
| <input type="checkbox"/>            | 二重安全ブレーキ機構の機能                           |

#### ■走行装置

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | タイヤの状態（空気圧、亀裂及び損傷、溝の深さ及び異常な摩耗） |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ホイールのボルト、ナットの緩み                |
| <input type="checkbox"/>            | リム、サイド・リング、ディスク・ホイールの損傷        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | フロント・ホイール・ベアリングのがた             |
| <input type="checkbox"/>            | リヤ・ホイール・ベアリングのがた               |

## 定期点検整備記録簿 (工場用)

### 特定整備記録簿

#### 3 か月定期点検整備

#### ■サスペンション

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | リーフ・スプリングの損傷                  |
| <input type="checkbox"/>            | リーフ・サスペンションの取付け部、連結部の緩み、がた、損傷 |
| <input type="checkbox"/>            | コイル・スプリングの損傷                  |
| <input type="checkbox"/>            | コイル・サスペンションの取付け部、連結部の緩み、がた、損傷 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エア・サスペンションのエア漏れ               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エア・サスペンションのベローズの損傷            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エア・サスペンションの取付け部、連結部の緩み、がた、損傷  |
| <input type="checkbox"/>            | エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ショック・アブソーバの損傷、オイルの漏れ          |

#### ■動力伝達装置

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | クラッチの作用                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | クラッチ液の量                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ、量                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | フロベラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み                       |
| <input type="checkbox"/>            | フロベラ・シャフト及びドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 |
| <input type="checkbox"/>            | フロベラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部及びユニバーサル・ジョイント部のがた     |
| <input type="checkbox"/>            | フロベラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | デファレンシャルのオイルの漏れ、量                                |

#### ■電気装置

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | スパーク・プラグの状態        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 点火時期               |
| <input type="checkbox"/>            | ディストリビュータのキャップの状態  |
| <input type="checkbox"/>            | バッテリーのターミナル部の緩み、腐食 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 電気配線の接続部の緩み、損傷     |

#### ■エンジン

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 低速、加速の状態                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ガスの状態                  |
| <input type="checkbox"/>            | シリンダ・ヘッド、マニホールドの各部の締付け状態 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エンジン・オイルの漏れ              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 燃料漏れ                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ファン・ベルトの緩み、損傷            |
| <input type="checkbox"/>            | 冷却水の漏れ                   |

#### ■ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | メーターリング・バルブの状態           |
| <input type="checkbox"/> | ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷       |
| <input type="checkbox"/> | 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷      |
| <input type="checkbox"/> | チャコール・キャニスタの詰まり、損傷       |
| <input type="checkbox"/> | 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能 |
| <input type="checkbox"/> | 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷   |
| <input type="checkbox"/> | 二次空気供給装置の機能              |
| <input type="checkbox"/> | 排気ガス再循環装置の機能             |
| <input type="checkbox"/> | 減速時排出ガス減少装置の機能           |
| <input type="checkbox"/> | 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付け状態 |

#### ■灯火装置等

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ホーン、ワイパ、ウインド・ウォッシャー、デフロスタ、ハンドル・ロック装置の作用 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エキゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷（遮熱板を含む）        |
| <input type="checkbox"/>            | マフラの機能                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エア・タンクの凝水                               |
| <input type="checkbox"/>            | エア・コンプレッサ、ブレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 非常口の扉の機能                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | フレーム、ボデーの緩み、損傷                          |
| <input type="checkbox"/>            | 連結装置のカブラの機能、損傷                          |
| <input type="checkbox"/>            | 連結装置のキング・ピンの亀裂、損傷                       |
| <input type="checkbox"/>            | 連結装置のピントル・フック、ルネット・アイの損傷                |
| <input type="checkbox"/>            | シート・ベルトの損傷、作用                           |
| <input type="checkbox"/>            | 開扉発車防止装置の機能                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | シャシ各部の給油脂状態                             |
| <input type="checkbox"/>            | 車載式故障診断装置の診断の結果                         |
| <input type="checkbox"/>            | ■高圧ガスを燃料とする燃料装置等                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 高圧ガスを燃料とする燃料装置等のパイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷      |
| <input type="checkbox"/>            | ガス・ボンベ取付け部の緩み、損傷                        |

#### ■メンテナンス 数値記入欄

##### ●タイヤの溝の深さ（1.6mm 以上）

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 前輪 | 左  | mm | 右  | mm |
|    | 後輪 | 左  | mm | 右  |

##### ●ブレーキパッド・ライニングの厚さ

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 前輪 | 左  | mm | 右  | mm |
|    | 後輪 | 左  | mm | 右  |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 依頼者の氏名又は名称及び住所    |           |
| 氏名又は名称            | 株式会社 共生物流 |
| 住所                | 海老名営業所    |
| 神奈川県海老名市社家5-359-1 |           |

#### ■その他必要となった点検整備の内容及び主な交換部品

|      |     |
|------|-----|
| 4t   | MT車 |
| エアサス |     |

#### メンテナンスに関するアドバイス

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| 型 | 式 | 初年度登録又は初年度検査年 |
|---|---|---------------|

|            |        |
|------------|--------|
| 2KG-FC2ABG | 令和5年4月 |
|------------|--------|

#### 自動車登録番号又は車両番号（左記の無い車両にあっては、車体番号）

|          |       |
|----------|-------|
| 横浜 830 あ | 31-87 |
|----------|-------|

#### 自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 氏名又は名称            | 株式会社 共生物流 |
| 事業場の所在地           | 海老名営業所    |
| 神奈川県海老名市社家5-359-1 |           |

#### 認証又は指定番号

#### 点検の年月日

|      |   |    |     |
|------|---|----|-----|
| 2025 | 年 | 7月 | 26日 |
|------|---|----|-----|

#### 点検又は特定整備時の総走行距離

#### 整備を完了した年月日

|        |    |      |   |    |     |
|--------|----|------|---|----|-----|
| 191168 | km | 2025 | 年 | 7月 | 26日 |
|--------|----|------|---|----|-----|

#### 整備主任者の氏名

|    |    |
|----|----|
| 松田 | 浩一 |
|----|----|

|                          |                          |                       |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | は走行距離によって省略できる項目を示します |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|