

|      |   |    |   |    |   |              |   |
|------|---|----|---|----|---|--------------|---|
| 点検   | ✓ | 交換 | × | 締付 | T | 省略           | P |
| 該当なし | / | 修理 | △ | 清掃 | C | 3 ( )        |   |
| 分解   | ○ | 調整 | A | 給油 | L | 12 ( ) + ( ) |   |

# 点検の結果及び（分解）整備の概要

## ■ステアリング装置

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | ハンドルの操作具／ハンドルの遊び、緩み、かた           |
| <input type="checkbox"/>            | ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ            |
| <input type="checkbox"/>            | ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ステアリングのロッド、アーム類の緩み、かた、損傷         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ロッド、アーム類のボール・ジョイントのグリス、ブーツの亀裂、損傷 |
| <input type="checkbox"/>            | ステアリング・ナックルの連結部のかた               |
| <input type="checkbox"/>            | ホイール・アライメント                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | パワー・ステアリングのオイルの漏れ、量              |
| <input type="checkbox"/>            | パワー・ステアリングの取付けの緩み                |

## ■ブレーキ装置

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキの効き具合                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | パーキング・ブレーキの効き具合                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ・ホース及びパイプの漏れ及び損傷、取付状態                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ油の量                                    |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキのマスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの隙間、摩耗、損傷 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ・チャンパのロッドのストローク                        |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキ・チャンパの機能                               |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレー・バルブの機能          |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり                       |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキ倍力装置の機能／油密、気密、チェックバルブ、リレーバルブの機能        |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキ・カムの摩耗                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ・シューの摺動部分及びライニングの摩耗                    |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキ・ドラムの摩耗及び損傷                            |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキのバック・プレートの状態                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ・ディスクとパッドとのすき間                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ブレーキ・パッドの摩耗                                |
| <input type="checkbox"/>            | ブレーキ・ディスクの摩耗及び損傷                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間                    |
| <input type="checkbox"/>            | センタ・ブレーキのライニングの摩耗                          |
| <input type="checkbox"/>            | センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷                         |
| <input type="checkbox"/>            | 二重安全ブレーキ機構の機能                              |

## ■走行装置

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | タイヤの状態／空気圧、亀裂、損傷、溝の深さ、異状摩耗、スベアタイヤの空気圧 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み                 |
| <input type="checkbox"/>            | ホイール・ナット及びホイール・ボルトの損傷                 |
| <input type="checkbox"/>            | リム、サイド・リング、ディスク・ホイールの損傷               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | フロント・ホイール・ベアリングのがた                    |
| <input type="checkbox"/>            | リヤ・ホイール・ベアリングのがた                      |

## ■サスペンション

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | リーフ・スプリングの損傷                    |
| <input type="checkbox"/>            | リーフ・スプリングの取付部、連結部の緩み、かた、損傷      |
| <input type="checkbox"/>            | コイル・スプリングの損傷                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、かた、各部の損傷 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エア・サスペンションのエア漏れ                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エア・サスペンションのベローズの損傷              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ショック・アブソーバの損傷、オイルの漏れ            |

## ■動力伝達装置

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間            |
| <input type="checkbox"/>            | クラッチの作用                              |
| <input type="checkbox"/>            | クラッチ油の量                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | トランスミッション、トランスファーのオイルの漏れ、量           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み           |
| <input type="checkbox"/>            | ドライブ・シャフトのユニバーサルジョイント部のグリス、ブーツの亀裂、損傷 |
| <input type="checkbox"/>            | プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのジョイント部のがた        |
| <input type="checkbox"/>            | プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | デファレンシャルのオイルの漏れ、量                    |

## ■電気装置

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 点火プラグの状態           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 点火時期               |
| <input type="checkbox"/>            | ディストリビュータのキャップの状態  |
| <input type="checkbox"/>            | バッテリーのターミナル部の緩み、腐食 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 電気配線の接続部の緩み及び損傷    |

## ■エンジン

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 低速、加速の状態                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ガスの状態／排気ガスの色、CO、HCの濃度 |
| <input type="checkbox"/>            | シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エンジン・オイルの漏れ             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 燃料漏れ                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ファン・ベルトの緩み、損傷           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 冷却水の漏れ                  |

## ■ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | メタリング・バルブの状態             |
| <input type="checkbox"/> | ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷       |
| <input type="checkbox"/> | 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷      |
| <input type="checkbox"/> | チャコール・キャニスタの詰まり、損傷       |
| <input type="checkbox"/> | 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能 |
| <input type="checkbox"/> | 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷   |
| <input type="checkbox"/> | 二次空気供給装置の機能              |

## 定期点検整備記録簿（工場用）

### 分解整備記録簿

か月定期点検整備

☒ は走行距離によって省略できる項目を示す。

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 排気ガス再循環装置の機能                           |
| <input type="checkbox"/>            | 減速時排気ガス減少装置の機能                         |
| <input type="checkbox"/>            | 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態                |
| <input type="checkbox"/>            | その他の装置                                 |
| <input type="checkbox"/>            | ホーン、ワイパ、ウインド・ウォッシャ、デフロスタ、ハンドル・ロック装置の作用 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐蝕            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐蝕                       |
| <input type="checkbox"/>            | マフラの機能                                 |
| <input type="checkbox"/>            | エア・タンクの凝水                              |
| <input type="checkbox"/>            | エア・コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 非常口の扉の機能                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | フレーム、ボデーの緩み及び損傷                        |
| <input type="checkbox"/>            | 連結装置のカブラの機能及び損傷                        |
| <input type="checkbox"/>            | 連結装置のピントル・フックの摩耗、亀裂及び損傷                |
| <input type="checkbox"/>            | シート・ベルトの損傷、作用                          |
| <input type="checkbox"/>            | 開扉発車防止装置の機能                            |
| <input type="checkbox"/>            | シャシ各部の給油脂状態                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 高圧ガスを燃料とする燃料装置等                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 高圧ガスを燃料とする燃焼装置等のパイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷     |
| <input type="checkbox"/>            | ガス・ポンペの取付けの緩み、損傷                       |

## ■メーカー指定点検項目

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |

## ■メーカー指定項目のその他

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 依頼者の氏名又は名称及び住所  |  |
| 氏名又は名称          |  |
| 株式会社共生物流 相模原営業所 |  |
| 住所              |  |
| 相模原市中央区田名5708-1 |  |

## ■その他必要となった点検整備の内容及び主な交換部品

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

## ■メンテナンスに関するアドバイス

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 型式                              |        |
| 初年度登録又は初年度検査年                   |        |
| 20G-TC2ABG                      | 2023.4 |
| 自動車登録番号又は車両番号（左記の無い車両に於ては、車両番号） |        |
| 横浜 830 あ3187                    |        |

## ■自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 氏名又は名称          |              |
| 株式会社共生物流 相模原営業所 |              |
| 事業場の所在地         |              |
| 相模原市中央区田名5708-1 |              |
| 認証又は指定番号        | 点検の年月日       |
|                 | 2026年 7月 20日 |
| 分解整備（点検）時の走行距離  | 整備を完了した年月日   |
| 257,637 km      | 2026年 7月 20日 |
| 整備主任者の氏名        |              |
| 石濱京太            |              |