

事業用等	点検	✓	交換	×	締付	T	省略	P
該当なし	修理	△	清掃	C	3()			
分解	調整	A	給油	L	12()			

点検の結果及び(分解)整備の概要

■ステアリング装置

☐	ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、緩み、がた
☐	ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ
☐	ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み
☒	ステアリングのロッド、アーム類の緩み、がた、損傷
☒	ロッド、アーム類のボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷
☒	ステアリング・ナックルの連結部のがた
☐	ホイール・アライメント
☒	パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷
☒	パワー・ステアリングのオイルの漏れ、量
☐	パワー・ステアリングの取付けの緩み

■ブレーキ装置

☒	ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間
☒	ブレーキの効き具合
☒	パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ
☒	パーキング・ブレーキの効き具合
☒	ブレーキ・ホース及びパイプの漏れ及び損傷、取付状態
☒	ブレーキ液の量
☒	ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
☒	ブレーキ・チャンバのロッドのストローク
☐	ブレーキ・チャンバの機能
☐	ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレー・バルブの機能
☐	ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり
☐	ブレーキ倍力装置の機能/油密、気密、チェックバルブ、リレーバルブの機能
☐	ブレーキ・カムの摩耗
☒	ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
☒	ブレーキ・シューの摺動部分及びライニングの摩耗
☐	ブレーキ・ドラムの摩耗及び損傷
☐	ブレーキのバック・プレートの状態
☒	ブレーキ・ディスクとパッドとのすき間
☒	ブレーキ・パッドの摩耗
☒	ブレーキ・ディスクの摩耗及び損傷
☒	センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み
☒	センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
☐	センタ・ブレーキのライニングの摩耗
☐	センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
☐	二重安全ブレーキ機構の機能

■走行装置

☒	タイヤの状況/空気圧、亀裂、損傷、溝の深さ、異状摩耗、スベアタイヤの空気圧
☒	ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み
☐	ホイール・ナット及びホイール・ボルトの損傷
☐	リム、サイド・リング、ディスク・ホイールの損傷
☒	フロント・ホイール・ベアリングのがた
☐	リヤ・ホイール・ベアリングのがた

■サスペンション

☒	リーフ・スプリングの損傷
☐	リーフ・スプリングの取付部、連結部の緩み、がた、損傷
☐	コイル・スプリングの損傷
☒	コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた、各部の損傷
☒	エア・サスペンションのエア漏れ
☒	エア・サスペンションのペローズの損傷
☒	エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷
☒	エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能
☒	ショック・アブソーバの損傷、オイルの漏れ

■動力伝達装置

☒	クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間
☒	クラッチの作用
☒	クラッチ液の量
☒	トランスミッション、トランスファーのオイルの漏れ、量
☒	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
☒	ドライブ・シャフトのユニバーサルジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
☒	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのジョイント部のがた
☒	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた
☒	デファレンシャルのオイルの漏れ、量

■電気装置

☒	点火プラグの状態
☒	点火時期
☒	ディストリビュータのキャップの状態
☒	バッテリーのターミナル部の緩み、腐食
☒	電気配線の接続部の緩み及び損傷

■エンジン

☒	エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷
☒	低速、加速の状態
☒	排気ガスの状態/排気ガスの色、CO、HCの濃度
☒	シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態
☒	エンジン・オイルの漏れ
☒	燃料漏れ
☒	ファン・ベルトの緩み、損傷
☒	冷却水の漏れ

■ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

☐	メタリング・バルブの状態
☐	ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷
☐	燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷
☐	チャコール・キャニスタの詰まり、損傷
☐	燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能
☐	触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
☐	二次空気供給装置の機能

定期点検整備記録簿 (工場用)
分解整備記録簿

3 か月定期点検整備

☒ は走行距離によって省略できる項目を示す。

☐	排気ガス再循環装置の機能
☐	減速時排気ガス減少装置の機能
☐	一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態
■その他の装置	
☒	ホーン、ワイパ、ウインド・ウォッシャー、デフロスタ、ハンドル・ロック装置の作用
☒	エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐蝕
☒	遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐蝕
☒	マフラの機能
☒	エア・タンクの凝水
☒	エア・コンプレッサ、ブレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能
☒	非常口の扉の機能
☒	フレーム、ボデーの緩み及び損傷
☐	連結装置のカブラの機能及び損傷
☐	連結装置のピントル・フックの摩耗、亀裂及び損傷
☐	シート・ベルトの損傷、作用
☐	開扉発車防止装置の機能
☒	シャシ各部の給油脂状態
■高圧ガスを燃料とする燃料装置等	
☒	高圧ガスを燃料とする燃焼装置等のパイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷
☒	ガス・ボンベの取付けの緩み、損傷

■メーカー指定点検項目

☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

■メーカー指定項目のその他

☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

依頼者の氏名又は名称及び住所	
氏名又は名称	
株式会社共生物流 相模原営業所	
住所	
相模原市中央区田名5708-1	

■その他必要となった点検整備の内容及び主な交換部品

■メンテナンスに関するアドバイス

型式	
249-FC2ABA	
初年度登録又は初年度検査年	
2024.8.31	
自動車登録番号又は車両番号(左記の無い車両にあっては、車両番号)	
相模830 い 1177	
自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地	
氏名又は名称	
株式会社共生物流 相模原営業所	
事業場の所在地	
相模原市中央区田名5708-1	

点検又は指定番号	
2025年 2月 17日	
点検の年月日	
2025年 2月 17日	
整備完了した年月日	
129.275 km	
整備主(作業者)の氏名	
石濱京太	