

定期点検整備記録簿（特定整備記録簿）写

か月定期点検整備

自動車 登録番号	横浜 830 あ 3189
型式 車台番号	2KG-FC2ABA FC2AB-134844
初度 登録年月日	2023 年 04 月 28 日
点検(整備)時 の総走行距離	118,234

依頼者(使用者) の氏名又は名称	株式会社 共生物流 神奈川県横浜市西区北幸1-11-1水信ビル7F
---------------------	--------------------------------------

受付年月日	2025 年 08 月 06 日
受付番号	71-63969

点検の結果及び整備の概要 3 () 12 (+) ☆印は走行距離によって省略できる項目

	☆ステアリング装置	
	ハンドルの操作具合／ハンドルの遊び、がた	
	☆ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ	
	☆ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み	
○	☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷	
	ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷	
☆	☆ステアリング・ナックルの連結部のがた	
	ホイール・アライメント	
	パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷	
☆	☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ	
☆	☆パワー・ステアリングのオイルの量	
	パワー・ステアリングの取付けの緩み	
	ブレーキ装置	
	ブレーキ・ペダルの遊び	
	ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間	
	ブレーキのきき具合	
	パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ（ホイール・パークの作動）	
	パーキング・ブレーキのきき具合	
	ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態	
	ブレーキ液の量	
	ブレーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷	
	ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷	
	ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷	
	ブレーキ・チャンバのロッドのストローク	
	ブレーキ・チャンバの機能	
	ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレー・バルブの機能	
	ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり	
	ブレーキ倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能	
	ブレーキ・カムの摩耗	
	ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間	
☆	☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗	
	ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷	
	ブレーキのバック・プレートの状態	
☆	☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間	
☆	☆ブレーキ・パッドの摩耗	
	ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷	
	センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み	
	センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間	
	センタ・ブレーキのライニングの摩耗	
	センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷	
	二重安全ブレーキ機構の機能	
	走行装置	
☆	☆タイヤの空気圧／☆タイヤの亀裂、損傷	✓
☆	☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スベアタイヤの空気圧	✓
	ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み	
	ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 ※	
	リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷	
☆	☆フロント・ホイール・ベアリングのがた	
	リア・ホイール・ベアリングのがた	

☒	■ サスペンション	
☒	リーフ・スプリングの損傷	
	リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷	
	リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた	
	コイル・スプリングの損傷	
	コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた	
	コイル・サスペンション各部の損傷	
☒	エア・サスペンションのエア漏れ	
☒	☆エア・サスペンションのベローズの損傷	
☒	☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷	
	エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能	
☒	ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ	
☒	■ 動力伝達装置	
☒	クラッチ・ペダルの遊び	
☒	クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間	
☒	クラッチの作用／クラッチ液の量	☒
☒	☆トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ	
☒	☆トランスミッション、トランスファのオイルの量	
☒	☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み	
	ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷	
	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた	
	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のがた	
	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた	
☒	☆デファレンシャルのオイル漏れ/☆デファレンシャルのオイル量	☒
☒	■ 電気装置	
☒	☆スパーク・プラグの状態／点火時期	☒
	ディストリビュータのキャップの状態	
☒	バッテリーのターミナル部の緩み、腐食	
☒	電気配線の接続部の緩み、損傷	
☒	■ エンジン	
☒	低速、加速の状態	
☒	排気ガスの色/CO、HCの濃度	☒
☒	☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷	
	シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態	
☒	エンジン・オイルの漏れ／燃料漏れ	☒
☒	ファン・ベルトの緩み、損傷／冷却水の漏れ	☒
☒	■ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置	
	メターリング・バルブの状態	
	フローバイ・ガス還元装置の配管の損傷	
	燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷	
	チャコール・キャニスタの詰まり、損傷	
	燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能	
	触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷	
	二次空気供給装置の機能／排気ガス再循環装置の機能	
	減速時排気ガス減少装置の機能	
	一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態	
☒	■ 附属装置等	
	ホーンの作用／ワイバの作用	
	ウインド・ウォッシャの作用／デフロスタの作用	

	ハンドル・ロック装置の作用	
✓	☆エキゾーストパイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食	
✓	☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食	
	マフラの機能／エア・タンクの凝水	C
	エア・コンプレッサの機能	
✓	ブレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能	
	非常口の扉の機能／フレーム、ボディーの緩み、損傷	✓
✓	スベアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 ※	
✓	スベアタイヤの取付状態 ※	
✓	ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 ※	
	連結装置のカブラの機能、損傷	
	連結装置のピントル・フックの損傷	
	◎シート・ベルトの損傷、作用	
	閉扉発車防止装置の機能／シャシ各部の給油脂状態	L
■	高圧ガスを燃料とする装置	
／	パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷	
／	ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷	
	ガス・ボンベ、ガス・ボンベ付属品の損傷	
■	車載式故障診断装置	
	○BD診断の結果	

その他の点検・整備項目

[illegible][illegible]

メンテナンスに関するアドバイス

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上) ●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ

前輪	左	前後	右	前後	前輪	左	前後	右	前後
後輪	左	前後	右	前後	後輪	左	前後	右	前後

印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車を対象。印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

事業場名	南関東日野自動車株式会社 本牧整備センタ
所在地	神奈川県横浜市中区豊浦町4番12
認証番号	電話 045-622-3964 認証番号 第2-6287

点検年月日 7年8月6日	次回点検年月日 7年11月
整備完了年月日 7年8月6日	整備主任者の氏名 黒須 由